

# INSTRUCCIONES DE USO

Cuidado: No dejar las llaves en el interior de la caja fuerte.

## 1. PRIMERA UTILIZACIÓN

Para la primera utilización de la caja, quitar la pequeña protección « Z » (ver esquema), situada entre la rueda y el teclado. Insertar la llave y girarla en el sentido contrario a las agujas del reloj, girando al mismo tiempo la rueda hacia la derecha. Abrir la caja fuerte.

## 2. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte funciona con 4 pilas AA (1.5V).

El compartimento de las pilas « Y » (Ver esquema 1) se encuentra en el dorso de la puerta. Quitar la tapa del compartimento e instalar las pilas. Asegúrese de haber colocado las pilas en el buen sentido, y de haber respectado las polaridades. Cerrar el compartimento.

## 3. PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO

- Quitar la tapa del compartimento de pilas y pulsar la tecla roja « X » (ver esquema), soltar la tecla y 2 sonidos se oirán.
- Componer un código de 3 a 8 cifras, y confirmar pulsando sobre la tecla « B » durante 15 segundos.
- Apuntar en un lugar seguro el código secreto e intentar abrir la puerta con este nuevo código. Si no funciona, repetir la operación.

## 4. UTILIZACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para abrir la caja fuerte, teclear el código secreto y confirmar pulsando sobre la tecla « A ». Se oirá un sonido y la LED verde del teclado se encenderá. Abrir la puerta en los 5 segundos siguientes.

El tecleo erróneo del código secreto no abrirá la puerta. Al cabo de 3 intentos erróneos, la caja fuerte se bloquea durante 20 segundos. Intentarlo de nuevo. Si el código erróneo se introduce de nuevo 3 veces, la puerta se bloqueará durante 5 minutos.

## 5. SEÑAL DE SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Si la potencia de las pilas es débil, la LED roja del teclado se encenderá. Para comprobar el estado de las pilas, teclear el código secreto para abrir la puerta. Si las pilas están descargadas o débiles, la LED roja se encenderá. En el caso contrario, ninguna luz se encenderá.

## 6. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La caja fuerte funciona con 4 pilas AA (1.5V). El compartimento de las pilas « Y » (Ver esquema 1) se encuentra en el dorso de la puerta. Quitar la tapa del compartimento e instalar las 4 pilas nuevas. Volver a programar el código secreto. Se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

## 7. APERTURA DE EMERGENCIA

Un sistema de apertura de emergencia ha sido previsto para su seguridad. Si olvida el código secreto o si se bloquea la caja fuerte, levantar la pequeña protección « Z » (Ver esquema) situada entre la rueda y el teclado, insertar la llave en la cerradura y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y girar la rueda hacia la derecha. La caja fuerte puede abrirse manualmente en cualquier momento.

## 8. INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para reducir los riesgos de robo de la caja fuerte, se aconseja fijarla al suelo, en la pared o en un armario. Para facilitar la instalación con tacos, pequeños agujeros de 8 mm de diámetro han sido incorporados debajo y en la parte trasera de la propia caja fuerte.

CUIDADO:  
La caja fuerte se debe fijar horizontalmente.

