




1-Añadir detergente y suavizante:



- 1** (II): Lavado principal
- 2** (*): Suavizante
- 3** No superar la marca MAX
- 4** (I): Prelavado

2-Selección de un programa:



3-Iniciar el programa pulsando el botón:

